



SUOJATASKUT ST-103AV21, STH-103AV22



TYP. ST-103AV21
SORVATTU



TYP. STH-103AV21
SORVATTU

135300	ST-103AV21 suojatasku L=45 MST		
135301	ST-103AV21 suojatasku L=65 MST		
135302	ST-103AV21 suojatasku L=100 MST		
135303	ST-103AV21 suojatasku L=150 MST		
135304	STH-103AV21 suojatasku L=200 MST		
135305	STH-103AV21 suojatasku L=250 MST		
135306	STH-103AV21 suojatasku L=300 MST		
135307	STH-103AV21 suojatasku L=350 MST		
135308	STH-103AV21 suojatasku L=400 MST		
135309	STH-103AV21 suojatasku L=450 MST		
135310	STH-103AV21 suojatasku L=500 MST		

135311	ST-103AV22 suojatasku L=45 RST		
135312	ST-103AV22 suojatasku L=65 RST		
135313	ST-103AV22 suojatasku L=100 RST		
135314	ST-103AV22 suojatasku L=150 RST		
135315	STH-103AV22 suojatasku L=200 RST		
135316	STH-103AV22 suojatasku L=250 RST		
135317	STH-103AV22 suojatasku L=300 RST		
135318	STH-103AV22 suojatasku L=350 RST		
135319	STH-103AV22 suojatasku L=400 RST		
135320	STH-103AV22 suojatasku L=450 RST		
135321	STH-103AV22 suojatasku L=500 RST		

135322	ST-103AV22 suojatasku L=45 HST		
135323	ST-103AV22 suojatasku L=65 HST		
135324	ST-103AV22 suojatasku L=100 HST		
135325	ST-103AV22 suojatasku L=150 HST		
135326	ST-103AV22 suojatasku L=200 HST		
135327	STH-103AV22 suojatasku L=250 HST		
135328	STH-103AV22 suojatasku L=300 HST		
135329	STH-103AV22 suojatasku L=350 HST		
	STH-103AV22 suojatasku L=400 HST		
	STH-103AV22 suojatasku L=450 HST		
	STH-103AV22 suojatasku L=500 HST		

Suojataskut
MST = messinki AV 21
RST = AISI 304 ruostumaton AV22
HST = AISI 316 haponkestävä AV22

	AV	h1	Ø N	i	F1	d1	d2	G
MST	21	10	8,3	14	12	8,3	10	R ^{1/2} "
RST	22	10	8,3	14	12	8,3	10	R ^{1/2} "
HST	22	10	8,3	14	12	8,3	10	R ^{1/2} "