



## SUOJATASKUT ST-103AV27, STH-103AV27



TYP. ST-103AV27  
SORVATTU



TYP. STH-103AV27  
HITSATTU

135445	ST-103AV27 suojatasku L=45 MST		
135446	ST-103AV27 suojatasku L=65 MST		
135447	ST-103AV27 suojatasku L=100 MST		
135448	ST-103AV27 suojatasku L=150 MST		
135449	STH-103AV27 suojatasku L=200 MST		
135450	STH-103AV27 suojatasku L=250 MST		
135451	STH-103AV27 suojatasku L=300 MST		
135452	STH-103AV27 suojatasku L=350 MST		
135453	STH-103AV27 suojatasku L=400 MST		
135454	STH-103AV27 suojatasku L=450 MST		
135455	STH-103AV27 suojatasku L=500 MST		

135456	ST-103AV27 suojatasku L=45 RST		
135457	ST-103AV27 suojatasku L=65 RST		
135458	ST-103AV27 suojatasku L=100 RST		
135459	ST-103AV27 suojatasku L=150 RST		
135460	STH-103AV27 suojatasku L=200 RST		
135461	STH-103AV27 suojatasku L=250 RST		
135462	STH-103AV27 suojatasku L=300 RST		
135463	STH-103AV27 suojatasku L=350 RST		
135464	STH-103AV27 suojatasku L=400 RST		
135465	STH-103AV27 suojatasku L=450 RST		
135466	STH-103AV27 suojatasku L=500 RST		

135467	ST-103AV27 suojatasku L=45 HST		
135468	ST-103AV27 suojatasku L=65 HST		
135469	ST-103AV27 suojatasku L=100 HST		
135470	ST-103AV27 suojatasku L=150 HST		
135471	STH-103AV27 suojatasku L=200 HST		
135472	STH-103AV27 suojatasku L=250 HST		
135473	STH-103AV27 suojatasku L=300 HST		
135474	STH-103AV27 suojatasku L=350 HST		
135475	STH-103AV27 suojatasku L=400 HST		
135476	STH-103AV27 suojatasku L=450 HST		
135477	STH-103AV27 suojatasku L=500 HST		

Suojataskut
MST = messinki AV 27
RST = AISI 304 ruostumaton AV27
HST = AISI 316 haponkestävä AV27

	AV	h1	Ø N	i	F1	d1	d2	G
MST	27	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "
RST	27	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "
HST	27	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "