



SUOJATASKUT ST-110AV21, STH-110AV22



TYP. ST-110AV21
SORVATTU



TYP. STH-110AV21
HITSATTU

135330	ST-110AV21 suojatasku L=45 MST		
135331	ST-110AV21 suojatasku L=65 MST		
135332	ST-110AV21 suojatasku L=100 MST		
135333	ST-110AV21 suojatasku L=150 MST		
135334	STH-110AV21 suojatasku L=200 MST		
135335	STH-110AV21 suojatasku L=250 MST		
135336	STH-110AV21 suojatasku L=300 MST		
135337	STH-110AV21 suojatasku L=350 MST		
135338	STH-110AV21 suojatasku L=400 MST		
135339	STH-110AV21 suojatasku L=450 MST		
135340	STH-110AV21 suojatasku L=500 MST		

135341	ST-110AV22 suojatasku L=45 RST		
135342	ST-110AV22 suojatasku L=65 RST		
135343	ST-110AV22 suojatasku L=100 RST		
135344	ST-110AV22 suojatasku L=150 RST		
135345	STH-110AV22 suojatasku L=200 RST		
135346	STH-110AV22 suojatasku L=250 RST		
135347	STH-110AV22 suojatasku L=300 RST		
135348	STH-110AV22 suojatasku L=350 RST		
135349	STH-110AV22 suojatasku L=400 RST		
135350	STH-110AV22 suojatasku L=450 RST		
135351	STH-110AV22 suojatasku L=500 RST		

135352	ST-110AV22 suojatasku L=45 HST		
135353	ST-110AV22 suojatasku L=65 HST		
135354	ST-110AV22 suojatasku L=100 HST		
135355	ST-110AV22 suojatasku L=150 HST		
135356	STH-110AV22 suojatasku L=200 HST		
135357	STH-110AV22 suojatasku L=250 HST		
135358	STH-110AV22 suojatasku L=300 HST		
135359	STH-110AV22 suojatasku L=350 HST		
135360	STH-110AV22 suojatasku L=400 HST		
135361	STH-110AV22 suojatasku L=450 HST		
135362	STH-110AV22 suojatasku L=500 HST		

Suojataskut
MST = messinki AV 21
RST = AISI 304 ruostumaton AV22
HST = AISI 316 haponkestävä AV22

	AV	h1	Ø N	i	F1	d1	d2	G
MST	21	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "
RST	22	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "
HST	22	10	8,3	14	12	8,3	10	R $\frac{1}{2}$ "